

# HD Packer Anwendungshinweise



- Das beaufschlagen der Packer mit Druckluft außerhalb der Rohrleitung ist nicht zulässig.
- Die zu sanierenden Leitungen müssen rückstandslos gereinigt sein (einragende Scherben/Stutzen ect. müssen mit der Rohrwand egalisiert werden).
- HD Packer dürfen bei Lagerung nicht geknickt werden.
- HD Packer sind vor direkter Sonnen- bzw. UV Strahlung zu schützen.
- Bei optischen Beschädigungen ist der Packer nicht mehr in Betrieb zu nehmen.
- HD Kanalsanierungspacker sind mit Öl freier, kalter Druckluft zu betreiben.
- Vor Inbetriebnahme sind alle Verbindungen auf Dichtheit und Funktion zu prüfen.
- Der maximale Betriebsdruck variiert und ist gemäß technischem Produktdatenblatt unbedingt einzuhalten!
- Mechanische , chemische oder thermische Einwirkungen sind zu vermeiden.